

Gebrauchs- und Montageanleitung: OctoGrill

Herstellungsdatum _____ Seriennummer: _____

Modell:

- OctoGrill **Gesamtgewicht:** ca. 90kg **Maße:** 830 x 830 mm | **Höhe:** 900 mm
 - OctoMini **Gesamtgewicht:** ca. 60kg **Maße:** 580 x 580 mm | **Höhe:** 900 mm
-

1. Produktbestandteile und Material

- **Grundmaterial:** Hochwertiger Baustahl
 - **Lackierung (Korpus):** Hitzebeständiger Acryllack der Firma **Mipa**. Bitte beachten Sie für Wartung und Handhabung des Gehäuses das offizielle **Sicherheitsdatenblatt des Herstellers Mipa**. Dieses kann auf Anfrage unter feuerfreund2026@gmail.com angefordert werden oder ist direkt beim Hersteller Mipa SE einzusehen.
 - **Feuerplatte:** 23kg (OctoGrill) bzw. 11kg (OctoMini) schwere Platte aus unbehandeltem Stahl (unlackiert für lebensmittelechten Gebrauch).
 - **Räder:** Leicht erhöht angebracht. Im Stand besteht **kein direkter Bodenkontakt** zur Erhöhung der Stabilität.
 - **Griffe:** optional 2 Stück herauszieh- und arretierbar.
 - Der Grill ist angelehnt an die Anforderungen der **DIN EN 1860-1** (Norm für Grillgeräte) konstruiert. Bitte gehen Sie sorgfältig und sachgerecht mit dem Produkt um.
-

2. Sicherheitshinweise – LEBENSGEFAHR!



- **Nur im Freien verwenden:** Risiko einer Kohlenmonoxid-Vergiftung! Niemals in geschlossenen Räumen, Garagen oder Zelten betreiben.
- **In der Öffentlichkeit:** Nur ausgewiesene Grillplätze verwenden!
- **Brandschutz:** Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen/Materialien, Hecken, Bäumen und Gebäuden. Stellen Sie den Grill im Windschatten auf.



- **Standsicherheit:** Nur auf festem, ebenem und feuerfestem Untergrund aufstellen. Ein sicherer Stand muss jederzeit gewährleistet sein.
- **Aufsichtspflicht:** Den Grill niemals unbeaufsichtigt lassen – weder während des Betriebs noch in der langsamen Abkühlphase. Stellen Sie sicher, dass Kinder und Tiere ausreichend **Sicherheitsabstand** einhalten.
- **Stolpergefahr:** ACHTUNG: Die Räder stellen eine erhebliche Stolpergefahr dar! Markieren Sie den umgebenden Bereich ggf. farblich oder weisen Sie Gäste darauf hin.
- **Verletzungsgefahr:** Wir empfehlen das Tragen von **Arbeitshandschuhen** bei der Montage, da lasergeschnittene Kanten produktionsbedingt scharfkantig sein können.
- **Verbrennungsgefahr:** Der Tisch wird während des Betriebs warm. Die Griffe sind so konstruiert, dass sie sich nicht erwärmen, dennoch ist Vorsicht geboten. Das Gehäuse und die Platte werden extrem **heiß!**



3. Montage und Aufbau



- **Zwei-Personen-Regel:** Aufgrund des Gesamtgewichts und der massiven Grillplatte empfehlen wir dringend, den Aufbau zu zweit vorzunehmen.
 - **Prüfung:** Nach dem Aufstellen darf nichts wackeln oder sich bewegen.
 - **Plattenmontage:** Nutzen Sie die mitgelieferten T-Schlüssel, um die Platte sicher in die Halterung zu heben.
-

4. Inbetriebnahme

- **Reinigung:** Platte mit lauwarmem Wasser und einem Tropfen Spülmittel reinigen, danach auf den Feuerkorb legen.
 - **Erstes Erhitzen:** Langsam und vorsichtig mit trockenem Scheitholz einheizen (bitte beachten Sie hierzu unbedingt die Hinweise unter "5. Bestimmungsgemäße Nutzung"). Bei Hitze kommt es zu Verformungen. Dies stellt keinen Mangel dar, sondern ist bedingt durch die Eigenschaften des Materials.
 - **Wölbung prüfen:** Die Platte wölbt sich bei Hitze. Sie muss so liegen, dass die **Wölbung zur Mitte hin nach unten** zeigt. Falls sie nach oben zeigt: Platte vorsichtig abheben (Achtung, Verbrennungsgefahr!), abkühlen lassen, wenden und wieder auflegen. Anschließend Erhitzungsvorgang fortführen bis die Wölbung nach unten zeigt.
 - **Patina bilden:** Sonnenblumen- oder Rapsöl auf die warme Platte gießen und mit Küchenpapier (feuerfeste Handschuhe tragen!) in kreisenden Bewegungen gleichmäßig verteilen, bis das Öl verdampft/einbrennt. Diesen Vorgang alle 10 bis 15 min wiederholen.
 - **Empfohlene Dauer:** 2 Stunden, damit eventuelle Gase und Restrückstände verdampfen.
-

5. Bestimmungsgemäße Nutzung



- Das Gerät darf ausschließlich als **Gar- und Wärmequelle** verwendet werden.
- Entzünden Sie **zuerst** das Feuer und legen Sie dann vorsichtig die Grillplatte auf.
- Feuern sie nur mit **trockenem Scheitholz!**
- **VERBOT:** Benutzen Sie niemals flüssige Brandbeschleuniger (Spiritus, Benzin, Alkohol, etc.). **Lebensgefahr durch Stichflammen und explosionsartige Verpuffungen!**
- **Zündmittel:** Nutzen Sie feste Grillanzünder (DIN/GS-geprüft),
- Zum Anfachen nur Blasebalg oder Karton nutzen – **niemals pusten** (Gefahr des Einatmens von Asche/Abgasen)!
- **Grillen:** Nutzen Sie ausschließlich langes Grillbesteck um Verbrennungen zu vermeiden, tragen Sie keine Kleidung aus leicht entflammenden Kunstfasern, verwenden Sie hitzebeständige Grillhandschuhe beim Wenden des Grillguts, nehmen Sie sich vor tropfendem Fett in Acht, da es sich entzünden und Stichflammen erzeugen kann.
- **Fehlanwendung (WICHTIG):** Das Gerät ist kein Müllverbrenner! Das Verbrennen von Kunststoffen, behandeltem Holz (lackiert/imprägniert) oder Gartenabfällen ist untersagt. Nicht als Leiter oder Sitzgelegenheit verwenden (Kippgefahr).

6. Nach dem Gebrauch



- **Abkühlung:** Die Platte kühlt je nach Umgebungstemperatur sehr langsam ab.
- **Reinigung:** Grobe Reste (z.B. Asche) in das Mittelloch schieben. Während des Abkühlens (warmer Zustand) erneut einölen.
- **Lagerung:** Lassen Sie die Platte **nicht im Regen** stehen! Stahl rostet. Falls Rost auftritt: Entfetten, leicht anschleifen, Schleifstaub entfernen und erneut einbrennen.
- **Entsorgung:** Das Aschesieb erst entnehmen und entleeren, wenn alles komplett ausgekühlt ist (Asche mind. 24h ruhen lassen). Niemals heiße Asche in den Müll geben!

7. Wartungs-Intervall

- Der Käufer ist für die Wartung selbst verantwortlich.
- **Vor jedem Gebrauch:** Prüfen Sie die Schweißnähte auf Risse, sowie den festen Sitz der Schrauben und der steckbaren Grillbestandteile.
- **Alle 6 Monate:** Kontrolle der Lackierung auf Beschädigungen (Korrosionsschutz).

8. Hinweis zur Transportsicherung

- **Hinweis:** Der Grill darf nur im **vollständig entleerten und erkalteten Zustand** bewegt werden. Beim Transport auf Fahrzeugen ist das Gerät durch geeignete Spanngurte (Form- und Kraftschluss) gegen Verrutschen und Umkippen zu sichern.

9. Notfallmaßnahmen

- **Fettbrand:** Niemals mit Wasser löschen (Explosionsgefahr)! Feuerlöscher, Sand oder Löschdecke bereithalten.
- **Unfälle:** Bei unvorhergesehenen Bränden sofort die **Feuerwehr (112)** rufen. Bei Verbrennungen umgehend einen Arzt konsultieren, oder die **Notrufnummer (110)** wählen.

Haftungsausschluss: Verformungen durch Hitze oder Rost durch falsche Lagerung stellen keinen Produktmangel dar. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Missachtung dieser Anleitung entstehen.

Bei gewerblichem Einsatz ist der Betreiber für die Einhaltung der geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und die Unterweisung seines Personals verantwortlich.

Entsorgungshinweise (Umweltrecht)

- **Hinweis:** Das Produkt besteht aus wertvollen **Metallen** und ist zu 100 % recycelbar. Geben Sie den Grill am Ende seiner Lebensdauer bei einem Metallverwerter oder Wertstoffhof ab. **Die Räder** sind separat zu entsorgen.

Herausgeber und Inverkehrbringer:

Tf- Werkzeugbau Inhaber Thomas Frick
Stellefeld 15, 89346 Bibertal
Telefon: 08226 940971
Email: feuerfreund2026@gmail.com